

- دارای 2 رله Free Voltage با جریان دهی 3A
- قابلیت حفظ برنامه در هنگام قطع برق
- امکان تنظیم عملکرد مد لحظه‌ای رله در دو زمان 0.7 و 1.4 ثانیه
- امکان تعریف سه مد مختلف لحظه‌ای، فشاری و حافظه دار (ON/OFF)
- قابلیت کار با ریموت لرنینگ بتا تا 40 عدد

تغذیه ورودی	12~30 V _{AC} V _{DC}
خروجی	Free Voltage رله 2
جریان خروجی	3A
دمای کاری	-10 ~ +50 °C
نوع ریموت	2007, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018
ظرفیت حافظه ریموت	40 عدد
ابعاد (cm)	6x4.2x2.6

نحوه لرن کردن ریموت

- دکمه A یا C ریموت را فشرده و نگه‌دارید.
- سپس دکمه لرن روی دستگاه را فشار دهید.
- ریموت جدید در حافظه ذخیره شده، LED با چهار بار چشمک زدن کد شدن ریموت را تأیید کرده، سپس به عملکرد عادی بازمی‌گردد.

رله های 1 و 2 با دو گروه دکمه های A و B (در صورت کددهی با دکمه A) یا با دکمه های C و D (در صورت کددهی با دکمه C) فعال می‌شوند.

توجه!

انتخاب مد فشاری/لحظه ای یا حافظه دار(ON/OFF)

- دکمه لرن را به مدت سه ثانیه فشار دهید تا LED به صورت چشمک زدن سریع درآید.
- با فشردن دکمه A ریموت، مد لحظه ای/فشاری و با فشردن دکمه B ریموت، مد حافظه دار(ON/OFF) فعال خواهد شد و دستگاه در مد انتخاب شده عمل خواهد کرد.

توجه!

عملکرد هر دو رله با هم تغییر خواهد کرد. به عنوان مثال اگر مد حافظه دار فعال شود، هر دو رله در این مد عمل خواهند کرد.

تنظیم مدت زمان تحریک رله‌ها در مد لحظه‌ای

- دکمه لرن را به مدت سه ثانیه فشار داده و نگه دارید تا LED به حالت چشمک‌زن سریع درآید.
- با فشردن دکمه C ریموت، زمان تحریک رله 1.4 ثانیه و با فشردن دکمه D ریموت، زمان تحریک رله 0.7 ثانیه تنظیم می‌شود.

پاک کردن حافظه ریموت

- دکمه لرن را به مدت 10 ثانیه فشار داده و نگه دارید در ابتدا LED چشمک زن شده، سپس دائم روشن خواهد شد.
 - دکمه لرن را رها کرده، LED سه چشمک زده و حافظه کاملاً پاک خواهد شد.
- پس از انجام مراحل فوق تمام تنظیمات و ریموت‌ها، پاک شده و دستگاه به تنظیمات پیش فرض بازمی‌گردد.

نمای مینی دورله صنعتی



شماره	عملکرد
1	مثبت تغذیه: 12-30VAC/DC
2	منفی تغذیه (GND)
3	1 رله NO
4	1 رله COM
5	1 رله NC
6	2 رله NO
7	2 رله COM
8	2 رله NC

